
Монтаж индуктивностей на плату BPF и активация платы


AXICOM
IM06
12V DC
OUT
30-35MHz
29-30MHz
15-20MHz
12.5-15MHz
7.5-12.5MHz
6-7.5MHz
4-6MHz
SAMPLER
RX
TX

Команда активации BPF из консоли

i2cconf.sh BPF 1

После ввода и выполнения команды - необходимо перегрузить трансивер