

Краткое руководство по элементам управления



№	Название	Короткое нажатие	Длинное нажатие	Энкодер - вращение
1	RF энкодер	TX настройки (power, mode, WPM, External PA, PA ALARM)	Запись/воспроизведеине аудио	Регулировка RF усиления
2	FILTER энкодер	Выбор верхнего/нижнего ската фильтра для регулировки	Сброс к настройкам фильтров по умолчанию	Ругулировка частоты скатов основного фильтра
3	AF энкодер	AUDIO MIXER настройки	AUDIO MUTE вкл/выкл	Регулировка AF усиления
4	SCOPE энкодер	Выбор регулировки - MAX SCOPE / DISP SCOPE	REMOTE CONNECTIONS - окно мониторинга удаленных подключений	Регулировка MAX SCOPE / DISP SCOPE
5	AGC кнопка	AGC - выбор пресет	AGC - вкл/выкл	-
6	FIL кнопка	FILTER - выбор пресетов	APF - вкл/выкл	-
7	ATT кнопка	Выбор ATT/LNA	Выбор антенны 1/2	-
8	NB кнопка	NOISE BLANKER вкл/выкл	NOISE BLANKER - настройки	-
9	ANF кнопка	AUTOMATIC NOTCH FILTER вкл /выкл		-
10	POWER кн опка	Вкл/выкл питание трансивера	-	-
11	NR кнопка	NOISE REDUCTION вкл/выкл	NOISE REDUCTION - настройки	-
12	F1 кнопка	MENU настройки	SPAN CENTER - центрирование спектра	-
13	F2 кнопка	>SP< уменьшить полосу обзора спектра	DISPLAY MODE - изменение режима спектра (CENTER/FIXED/FIXED-AUTO)	-
14	F3 кнопка	<SP> увеличить полосу обзора спектра	SPAN - окно выбора полосы обзора	-
15	F4 кнопка	RX1/RX2 - выбор приемника 1 или 2	RX - выбор номера приемника или оба одновременно.	-
16	F5 кнопка	RX/TX - переход в режим передачи или приема	Настройка несущей	-
17	F6 кнопка	A/B - выбор текущего VFO	A=B или B=A - уравнивание частот VFO	-

18	F7 кнопка	RIT - вкл	XIT - вкл	-
19	F8 кнопка	LOCK - блокировка MAIN DIAL	STEP - выбор шага перестройки, 1Гц-1КГц	-
20	MAIN DIAL	-	-	VFO - установка частоты, или значения RIT/XIT в этих режимах
21	GEN кнопка	GEN band (0.1-52MHz)	ENTER FREQUENCY - ручной ввод частоты	-
22	7 кнопка	15M band / выбор стека (1-3)	VOX - вкл/выкл	-
23	4 кнопка	30M band / выбор стека (1-3)	MEMORY - окно запоминая частот (50 ячеек)	-
24	1 кнопка	160M band / выбор стека (1-3)	ABOUT - окно обновления FW, просмотр версии ПО, загрузка процессоров	-
25	2 кнопка	80M band / выбор стека (1-3)	BACKLIGHT - настройка уровня подсветки экрана	-
26	3 кнопка	40M band / выбор стека (1-3)	SCREENSHOT - запись изображения экрана на флеш диск	-
27	5 кнопка	20M band / выбор стека (1-3)	XTVR / выбор стека (1-3)	-
28	6 кнопка	17M band / выбор стека (1-3)	CW MACROSES (in CW mode)	-
29	8 кнопка	12M band / выбор стека (1-3)	VSWR BAND scanner - сканер VSWR	-
30	9 кнопка	10M band / выбор стека (1-3)	CB band / выбор стека (1-3)	-
31	MODE кнопка	MODE - выбор типа модуляции	SUBMODE (in AM mode) - выбор типа демодулятора (AM, AMB, AMU, AMD)	-
32	0 кнопка	6M band / выбор стека (1-3)	60M / выбор стека (1-3)	-

Список "горячих" клавиш при подключенной внешней USB клавиатуре

№	Клавиша	Описание	Примечание
1	F12	Циклический переход в режим логгера и обратно	Работает только в режиме отображения основного окна.
2	F10	Циклический переход в режим CW макросов	Работает только в режиме отображения основного окна и активной CW моде.
3	F11	Добавить QSO в лог при работе в режиме CW макросов	Работает только в режиме отображения CW макросов.
4	~ "тильда"	PTT - циклический переход в TX и RX	Работает только в режиме отображения основного окна или встроенного лога.
5	Tab	Циклическое переключение активных приемников RX1 и RX2	Работает только в режиме отображения основного окна.
6	Left Shift	Переключение аудио режима стерео-моно	Работает только в режиме отображения основного окна и dual режиме приема. В режиме моно воспроизводится звук только из активного приемника. В режиме стерео: • Левый канал - RX1 • Правый канал - RX2