

Мониторинг удаленного управления

При подключении с удаленного веб клиента трансивер блокирует управление с лицевой панели и переходит в режим мониторинга подключений. Также, внутренний аудиотракт переводится в **MUTE** режим

Остается возможность регулировать громкость аудио. При вращении регулятора **AF** аудиотракт выходит из режима **MUTE** и становится возможным прослушивать работу трансивера на встроенный динамик или наушники.

В режиме мониторинга подключений на экране трансивера появляется специальное окно.

Описание окна мониторинга удаленных подключений

28100100 Hz	10m	CW	15-Feb-2021	19:36:56	WEB:1	RX
15-Feb-21	19:36:39	192.168.0.135:64196	LOGGED active	5		
15-Feb-21	19:36:36	192.168.0.135:64196	LOGGED active			
15-Feb-21	19:36:32	192.168.0.135:64196	CONNECTED			
1		2		3		
4		5				
						

1. Дата и время события удаленного подключения
2. IP адрес и порт удаленного подключения
3. Событие
4. Выход и принудительное отключение удаленных клиента
5. Очистка лога
6. Строка состояния

В логе регистрируется три типа событий

- *CONNECTED* - подключение
- *DISCONNECTED* - отключение
- *LOGGED active* - авторизация, ввод правильного пароля

Описание строки состояния в верхней части окна

28100100 Hz	10m	CW	15-Feb-2021	19:49:06	WEB:0	RX
1	2	3	4	5	6	7

1. FREQUENCY
2. BAND
3. MODE
4. Дата
5. Локальное время
6. Количество одновременных подключений
7. Режим прием-передача

Для принудительного отключения удаленного управления необходимо нажать кнопку **Выход**

Появится окно с запросом подтверждением выхода и отключения клиентов. При подтверждении - трансивер возвращается в нормальный рабочий режим

28100100 Hz	10m	CW	15-Feb-2021	19:55:58	WEB:1	RX
15-Feb-21	19:55:49	192.168.0.135:16325	CONNECTED			
 Do you want to close all connections and exit? YES NO						
 						