

Подключение телефонного разъема

В трансивере используется пластиковый разъем для 4-выводного джека 3.5 мм

- [pj31640-m datasheet](#)

Стандартная распайка такого джека изображена на рисунке (наиболее распространенный стандарт CTIA)



На фото и условной схеме изображено, как подключить экранированный кабель из комплекта кабелей(TNX UR5KIM)



