




Сборка передней панели



- Собрать плату FP




- Вставить собранную плату DSP




- Установить толкатели на кнопки



- Смонтировать 14 пластиковых стоек на передней панели. Перед монтажом необходимо укоротить резьбовую часть до 3мм с помощью кусачек




- Вставить энкодер и зафиксировать его винтами М3






- Аккуратно вставить плату в панель, используя толкатели кнопок как направляющие. Зафиксировать плату винтами М2.5 Под головку винтов необходимо положить нейлоновые шайбы



- Одеть толкатель красный кнопки питания, ручки экнодеров



- Аккуратно закрутить разъем наушников и микрофона

