

Подключение к логу LinLog по протоколу TCI


LinLog от Sergey Baston (UR4LGA) можно скачать здесь <http://linuxlog.su/>

Для удаленного подключения к трансиверу по протоколу TCI

- В меню настроек удаленного подключения разрешит подключение по TCI и выбрать необходимый порт

CAT enable:	☒
TCI enable:	☒
WEB remote enable:	☒
CAT TCP/IP port:	1972
TCI TCP/IP port:	7776
WEB remote TCP/IP port:	8072
WEB remote password:	1
SPECTRUM rise time (remote)	< 0.37 >
SPECTRUM decay time (remote)	< 0.55 >

- Запустить лог LinLog, зайти в **SettingsTCI**



- Выставить галочку **TCI enable**
- Ввести **TCI host** - IP адрес траснивера
- Ввести **TCI port**- порт трансивера
- Нажать **Save and Exit**

Your browser does not support the HTML5 video element